

Hướng dẫn sử dụng máy xay thịt cá TA57D

1. Kiểm tra tình trạng máy.

2. Vệ sinh sạch sẽ thiết bị.

3. Vận hành:

- Lắp cơ cấu xay (Trục vít, dao cắt, lưới) vào máy
- Khởi động cầu dao nguồn điện 3 pha về vị trí ON
- Dùng tay ấn vào công tắc màu xanh trên máy để khởi động

3. Nạp liệu:

Điều chỉnh tốc độ xay về các vị trí 0,1

Cho nguyên liệu vào xay.

Tùy theo kích thước cần đạt của nguyên liệu sau khi xay mà thay đổi lưới xay.

Chú ý mỗi khi thay lưới phải tạm dừng hoạt động máy.

4. Kết thúc.

- Sau khi xay xong kết thúc hoạt động máy
- Bật nút điều chỉnh tốc độ xay về vị trí OFF
- Ấn nút màu đỏ để dừng chuyển động.
- Chỉnh cầu dao điện nguồn về vị trí OFF
- Tháo cơ cấu xay ra và vệ sinh sạch sẽ máy.
- Ghi sổ nhật ký sử dụng máy móc thiết bị